



EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

- 01** Einstellen des Datums
Ziehen Sie die Krone bis auf Position ② heraus. Drehen Sie die Krone so lange in ihre Richtung, bis das gewünschte Datum angezeigt wird. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition ①.
- 02** Einstellen der Uhrzeit
Ziehen Sie die Krone bis auf Position ③ heraus. Drehen Sie die Krone so lange in ihre Richtung, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition ①.

(ART.NR. 88051556)



SCHUTZ DER UMWELT

Das Produkt muss getrennt vom Hausmüll über autorisierte Rückgabe- und Sammelstellen entsorgt werden. Dieses Verfahren schont die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

PFLEGEHINWEISE

Die Uhr sollte vor Stößen und starker Sonnen- und Lichteinstrahlung geschützt werden. Der direkte Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfüm, Kosmetik und sonstigen Produkten kann Uhr und Armband angreifen und beschädigen.

IMPRESSUM

CHRIST
Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH
Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, www.christ.de
kostenlose Service-Hotline 0800/1863300